

Instructiuni de asamblare – Roleta de dus dreapta

Roleta nu poate fi montata fara caseta.

Caseta este preasamblata pentru montaj cu un dispozitiv de deschidere cu lant lateral pe partea stanga. Inainte de a incepe asamblarea, va rugam sa va asigurati daca intentionati sa atasati dispozitivul de deschidere pe partea stanga sau dreapta! Inainte de a gauri, va rugam sa verificati traseul conductelor de electricitate si apa.

Pieze incluse in pachet		
A		1x
B		1x
C		1x
D		1x
E		1x
F		1x
G		4x
H		4x
J		1x
K		1x

Model asamblare - Exemplu cu mecanismul cu lant montat pe partea stanga	

Utilizare mecanism deschidere pe partea stanga	
Utilizare mecanism deschidere pe partea dreapta	

Informatii generale: Va rugam sa rulati roleta in caseta numai in momentul in care aceasta este uscata. Curatarea roletei se face prin spalare manuala cu apa calda.	
---	--

MONTAJ PE PARTEA STANGA:

(pozitie: stand in fata cazii)

1: Scoateti axul B din caseta A .

2: Caseta A este deja preasamblata cu capacele laterale C si D. Axul B este preasamblat cu dopul E si mecanismul cu lant F .

3: Suruburile si diblurile incluse sunt potrivite pentru fixarea casetei pe un tavan solid.

Se utilizeaza burghiu de 6 mm. In functie de tipul tavanului pot fi necesare alte materiale de fixare.

4: Cu ajutorul gaurilor existente pe partea superioara a casetei A , marcati pe tavan cele 4 puncte de prindere. Gauriti, introduceti diblurile si fixati caseta cu suruburile H. Partea deschisa a casetei trebuie sa fie orientata spre cada.

5: Derulati rola J de pe rola de carton K (rola de carton poate fi aruncata).

6: Scoateti mecanismul cu lant F din axul B .

7: Introduceti banda de intarire a rolului J in fanta axului B si trageți complet. Aveti grija ca partea magnetica a tivului sa fie orientata spre exterior*. Apoi introduceti la loc mecanismul cu lant F .

8: Introduceti axul cu rola B + J in caseta A :

- mai intai mecanismul F in capacul lateral D ,
- apoi apoi E in capacul lateral C .

Roleta trebuie sa se fixeze cu un clic si sa fie stabila.

Efectuati de mai multe ori o proba de functionare.

* Orientarea partii magnetice poate fi verificata cu un obiect metalic.

MONTAJ PE PARTEA DREAPTA:

(pozitie: stand in fata cazii)

1: Scoateti axul B din caseta A .

2: Caseta A este deja preasamblata cu capacele laterale C si D. Axul B este preasamblat cu dopul E si mecanismul cu lant F .

3 – DIFERIT FATA DE STANGA

La caseta A inversati intre ele capacele laterale C si D .

4: Suruburile si diblurile incluse sunt potrivite pentru fixarea casetei pe un tavan solid. Se utilizeaza burghiu de 6 mm. In functie de tipul tavanului pot fi necesare alte materiale de fixare.

5: Cu ajutorul gaurilor existente pe partea superioara a casetei A , marcati pe tavan cele 4 puncte de prindere.

Gauriti, introduceti diblurile si fixati caseta cu suruburile H. Partea deschisa a casetei trebuie sa fie orientata spre cada.

6: Derulati roleta J de pe rola de carton K (rola de carton poate fi aruncata).

7: Scoateti mecanismul cu lant F din axul B. Introduceti banda de intarire a rolului J in fanta axului B si trageți complet. Partea magnetica a tivului trebuie sa fie orientata spre exterior*. Apoi reintroduceti mecanismul F.

8: Introduceti axul cu rola B + J in caseta A: mai intai mecanismul F in capacul lateral D, apoi dopul E in capacul lateral C.

Roleta trebuie sa se fixeze cu un clic si sa fie stabila.

Efectuati de mai multe ori o proba de functionare.