



SC DAVO PRO COMPANY SRL

RO156802207

J40/11396/2003

CAPITAL SOCIAL 1500 LEI

BD BUCURESTII NOI, NR 50A, TRONSON A+C, AP. 8

SPECIFICATIE TEHNICA **BASTON REGLABIL CU TABURET PLIABIL, RIDDER, ALLY**

Cod produs: A048110

- Gama: Assistant
- Dimensiuni aproximative: 31,5 x 81,5 - 91,5 cm (baston), 43,5 x 70 - 79,5 cm (taburet) / Diametru taburet: Ø 21,5 cm
- Greutate neta: 0.87 Kg
- Culoare: gri
- Material: Aluminiu / PP / TPE
- Design inteligent 2 in 1 - ergonomic / pliabil si reglabil pe inaltime (5 trepte)
- Are picioare antiderapante din cauciuc pentru a oferi o stabilitate maxima
- Maner ergonomic din spuma moale, usor de curatat, care ofera o priza sigura si confortabila
- Inaltime reglabila de la 815 mm la 915 mm
- Indicatii importante! Inaintea oricarei utilizari, verificati in orice caz ca dispozitivul de reglare al inaltimii sa aibe o pozitie uniforma. Cand se foloseste taburetul, picioarele acestuia trebuie sa atinga podeaua cu toate cele 3 puncte de contact.
- Indicatii privind curatirea si intretinerea: 1. Pentru intretinere, folositi doar detergenti din comert, adecvati produsului. 2. Nu folositi detergenti abrazivi, agresivi sau care contin solventi.
- Capacitate sustinere: maxim pana la 100 kg



Assistent

SICHERHEIT & KOMFORT IM BAD



A048110





Indicatii importante!

Citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță înainte de utilizare și păstrați manualul pentru utilizare ulterioară. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru montarea defectuoasă sau utilizarea necorespunzătoare a produsului.

Instructiuni de siguranta:

Bastonul cu taburet integrat este destinat utilizării zilnice și trebuie folosit numai ca ajutor pentru mers sau temporar ca scaun. Înainte de fiecare utilizare, verificați poziția ajustării înălțimii picioarelor. Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă poziția scaunului este solidă și sigură. Picioarele trebuie să se sprijine cu toate cele trei puncte de sprijin pe sol.

Utilizare maximă recomandată: 5 ani.

Siguranța verificată până la 100 de kg.

Nu utilizați dacă produsul este deteriorat.

Instructiuni de curatare si ingrijire:

Acordați atenție instrucțiunilor de curățare și de întreținere.

În cazul utilizării necorespunzătoare, produsul poate fi deteriorat.

Curățați-l cu atenție cu apă și detergenți comerciali standard.

Ulterior, puteți usca produsul cu o lavetă.

ASAMBLARE / PLIERE:



